

NoiStop Green®

installatie gids



Graaf de palen eerst in en veranker deze met beton o.i.d. Plaats de palen 200 cm uit elkaar.



Til het element vanaf de zijkant tussen de palen, zodat het beslag op de buitenkant van de palen zit.



Als het element met de onderkant langs de grond is geplaatst, moet het door de gaten in het beslag worden vastgeschroefd. Gebruik alle gaten.

NoiStop Green®

Opsætningsvejledning



Als het element op zijn plaats zit voegtape over de hele bovenkant van het element van paal tot paal aanbrengen.



Til na het aanbrengen van de voegtape het volgende element van de zijkant tussen de palen op het eerste element. Vastschroeven zoals het eerste element.



Als het bovenste element vastzit, is de installatie klaar. Let op dat er geen openingen zijn waar het geluid doorheen kan. Controleer evt. verbindingen en bij de grond.